

TUGAS MAGANG PLP DI LABORATORIUM TERPADU UNDIP GUNA PERCEPATAN KOMPETENSI BIDANG-BIDANG STRATEGIS SESUAI ISU TERKINI

TUGAS PEMBUATAN INSTRUKSI KERJA ALAT DI LABORATORIUM MESIN PERKAKAS

Disusun oleh:

Eko Slamet Riyadi

Politeknik Negeri Banyuwangi 2020

INSTRUKSI KERJA PENGGUNAAN MESIN BUBUT



NO	AKTIVITAS	KETERANGAN
1	Pahami Gambar kerja dan siapkan gambar kerja/ design	
	benda kerja	
2	Yakinkan dan periksa bahwa kondisi sumber tenaga	
	berfungsi dengan baik, semua indikator berfungsi baik.	
3	Yakinkan semua kelengkapan safety bekerja dengan baik,(Penutup chuck, rem, safety button)	
4	Yakinkan bahwa kondisi elemen-elemen mesin	
	terpasang pada tempatnya dan berfungsi sebagai unsur	
	gerak mekanis untuk masing-masing keperluan, misal	
	perangkat/perlengkapan (attachment) untuk pembubutan	
	konis, pembubutan ulir, dan sebagainya.	
5	Lakukan pemanasan (running maintenance) selama ± 5	
	s/d 10 menit, agar semua komponen menyesuaikan	
	gerakan dan semua pelumas yang ada di bak pelumas	
	sudah beredar melumasi elemen-elemen mesin.	
_		
6	Jika pemanasan sudah cukup, pasang/jepit benda kerja	
	pada ragum (chuck) yang sudah terpasang pada mesin,	
	dengan posisi sesuai dengan bentuk pengerjaan, dan	
	yakinkan bahwa benda kerja sudah terpasang dengan	
	baik dan kuat.	
7	Atur posisi benda kerja pada posisi center menggunakan	
	alat dial manual	
8	pasang alat potong/ pahat pada pemegangnya (tool	
	post), kemudian lakukan setting dengan benda	
	kerjanya.sehingga mata pahat tegak lurus dengan benda	
	kerja	

9	Dekatkan mata pahat ke benda kerja sambil memutar cekam secara manual dengan tangan	
10	Atur gerak pemakanan (<i>feeding</i>), putaran mesin (<i>rpm</i>), serta kedalaman pemotongan (<i>depth of cut</i>).sesuai perencanaan awal yang telah dibuat dengan memperhatikan parameter yang ada dari nilai cutting speed	
11	Hidupkan mesin dengan cara menekan tombol on/ off	
12	Saat benda kerja berputar pada cekam/ spindle, putar handle pada toolpost sampai mata pahat dekat dengan permukaan benda kerja dan sampai menggores benda kerja dan kemudian lakukan penyayatan.	
13	Ulangi langkah kerja pada point 12 sampai benda kerja selesai sesuai dengan gambar/ design yang di inginkan	
14	Matikan mesin saat proses pembubutan benda kerja selesai	
15	Lepas benda kerja dari chuck/ pencekam	
16	Lepas pahat dari toolpost	
17	Untuk menjaga keawetan mesin, pada waktu bekerja diwajibkan selalu memeriksa/memberi pelumas pada elemen mesin yang bergerak	
18	Jika sudah selesai digunakan, mesin dibersihkan dari segala kotoran ,kemudian lumasi bagian-bagian yang perlu agar terbebas dari korosi yang diakibatkan oleh oksidasi dan juga bersihkan area kerja	

INSTRUKSI KERJA PENGGUNAAN MESIN FRAIS/ MILLING

NO	AKTIVITAS	KETERANGAN
1	Pahami Gambar kerja dan siapkan gambar kerja/ design	
	benda kerja	
2	Yakinkan dan periksa bahwa kondisi sumber tenaga	
	berfungsi dengan baik, semua indikator berfungsi baik.	
3	Yakinkan bahwa kondisi elemen-elemen mesin	
	terpasang pada tempatnya dan berfungsi sebagai unsur	
	gerak mekanis untuk masing-masing keperluan, misal	
	perangkat/perlengkapan (attachment) pengeboran,	
	perangkat pengaluran, perangkat pembuat roda gigi,	
	perangkat pembuat bidang datar dan komplek.	
4	Yakinkan bahwa kondisi elemen-elemen mesin	
	terpasang pada tempatnya dan berfungsi sebagai unsur	
	gerak mekanis untuk masing-masing keperluan, misal	
	perangkat/perlengkapan (attachment) untuk pembubutan	
	konis, pembubutan ulir, dan sebagainya.	
5	Lakukan pemanasan (running maintenance) selama ± 5	
	s/d 10 menit, agar semua komponen menyesuaikan	
	gerakan dan semua pelumas yang ada di bak pelumas	
	sudah beredar melumasi elemen-elemen mesin.	
6	Jika pemanasan sudah cukup, pasang/jepit benda kerja	
	pada ragum penjepit yang sudah terpasang pada mesin,	
	dengan posisi sesuai dengan bentuk pengerjaan, dan	
	yakinkan bahwa benda kerja sudah terpasang dengan	
	baik dan kuat.	
7	Kemudian pasang pahat potong pada rahang yang	
	terpasang pada spindle putarnya kemudian putar pahat	
	dengan cara menghidupkan power mesin,kemudian	
7	terpasang pada spindle putarnya kemudian putar pahat	

	sentuhkan pahat terhadap benda kerja untuk	
	menentukan titik nol pahat terhadap benda kerja	
8	Hidupkan mesin dengan cara menekan tombol on/ off	
9	Lakukan proses pemotongan, dengan mengatur langkah	
	pahat per menit (stroke), pemakanan (feed), putaran	
	mesin (rpm), serta kedalaman pemakanan (depth of cut).	
	Sesuai dengan perencanaan berdasarkan acuan cutting	
	speed pahat terhadap benda kerja	
10	Ulangi langkah kerja pada point 9 sampai benda kerja	
	selesai sesuai dengan gambar/ design yang di inginkan	
11	Matikan mesin saat proses freis benda kerja selesai	
12	Lepas benda kerja dari ragum	
13	Lepas pahat dari spindle	
14	Untuk menjaga keawetan mesin, pada waktu bekerja	
	diwajibkan selalu memeriksa/memberi pelumas pada	
	elemen mesin yang bergerak	
15	Jika sudah selesai digunakan, mesin dibersihkan dari	
	segala kotoran ,kemudian lumasi bagian-bagian yang	
	perlu agar terbebas dari korosi yang diakibatkan oleh	
	oksidasi dan juga bersihkan area kerja	

INSTRUKSI KERJA PENGGUNAAN SEKRAP



NO	AKTIVITAS	KETERANGAN
1	Pahami Gambar kerja dan siapkan gambar kerja/ design	
	benda kerja	
2	Yakinkan dan periksa bahwa kondisi sumber tenaga	
	berfungsi dengan baik, semua indikator berfungsi baik.	
3	Yakinkan bahwa kondisi elemen-elemen mesin	
	terpasang pada tempatnya dan berfungsi sebagai unsur	
	gerak mekanis yang dapat bergerak dengan sinkron.	
4	Lakukan pemanasan (running maintenance) selama ± 5	
	s/d 10 menit, agar semua komponen menyesuaikan	
	gerakan dan semua pelumas yang ada di bak pelumas	
	sudah beredar melumasi elemen-elemen mesin.	
5	Jika pemanasan sudah cukup, pasang/jepit benda kerja	
	pada ragum penjepit yang sudah terpasang pada mesin	
	ketam, dengan posisi sesuai dengan bentuk pengerjaan,	
	dan yakinkan bahwa benda kerja sudah terpasang	
	dengan baik dan kuat.	
6	Kemudian pasang alat potong pada pemegangnya,	
	kemudian lakukan seting dengan benda kerjanya	
7	Hidupkan mesin dengan cara menekan tombol on/ off	
	kemudian sentuhkan pahat sebagai acuan titik nol pahat	
	terhadap benda kerja	
8	Lakukan proses pemotongan, dengan mengatur	
	kecepatan potong (cutting speed), langkah pahat per	
	menit (stroke), pemakanan (feed), serta kedalaman	
	pemakanan (depth of cut).	
L		

9	Ulangi langkah kerja pada point 8 sampai benda kerja selesai sesuai dengan gambar/ design yang di inginkan
10	Matikan mesin saat proses freis benda kerja selesai
11	Lepas benda kerja dari ragum
12	Lepas pahat dari penjepit pahat
13	Untuk menjaga keawetan mesin, pada waktu bekerja diwajibkan selalu memeriksa/memberi pelumas pada elemen mesin yang bergerak
14	Jika sudah selesai digunakan, mesin dibersihkan dari segala kotoran ,kemudian lumasi bagian-bagian yang perlu agar terbebas dari korosi yang diakibatkan oleh oksidasi dan juga bersihkan area kerja

SOP Maintenance Mesin Bubut



NO	AKTIVITAS	TINDAKAN			
Kon	Komponen Head Stock				
1	Lakukan pemeriksaan pada level oli mesin	bila oli berkurang lakukan penambahan dan periksa jika terjadi kebocoran			
2	Periksa Getaran, Suara dan Temperatur Gear Box Utama				
3	Periksa Kondisi Tuas-tuas Penggantian Speed Mesin	Jika ada yang rusak pengunci segera lakukan penggantian			
4	Periksa Keamanan Pemasangan Motor Utama				
5	Periksa Kondisi Saklar Emergency				
6	periksa kondisi kekencangan V-Belt	jika kendor lakukan pengencangan dan check kondisi visual belt			
7	periksa kondisi chuck pengikat benda kerja apakah terpasang dengan benar dan kuat	Check kekencangan dan kestabilan putaran			
8	Check control panel kelistrikan				
Kon	nponen Bed Mesin Bubut				
9	periksa level dan kelancaran air pendingin	jika kurang lakukan penambahan air pendingin dan check kualitas coolant			
10	Periksa Kondisi Permukaan Jalur Eretan				
11	Periksa Kondisi Mekanisme Penggantian Arah Pembubutan				
12	Periksa Kondisi Kebersihan dan Kebocoran Oli				
13	Periksa Kondisi Pompa Coolant				
14	Periksa Kondisi Tool Post				
15	Periksa Kondisi Penerangan Mesin				

Komponen Tail Stock		
16	Periksa Kondisi Locking-nya	
	Periksa Kondisi Pelumasan	
	Periksa Kondisi Life Centre	
Komponen Umum:		
	Periksa Kondisi Pelumasan Total	
	Periksa Kondisi Kondisi Fondasi dan Keamanan	
	Pemasangan Mesin	
	Bersihkan seluruh body mesin	

SOP Maintenance Mesin Milling (Frais)



NO	AKTIVITAS	TINDAKAN		
Kon	Komponen spindle Utama			
1	Lakukan pemeriksaan pada level oli mesin	bila oli berkurang lakukan penambahan dan periksa jika terjadi kebocoran		
2	Periksa Getaran, Suara dan Temperatur Gear Box			
	Utama			
3	Periksa Kondisi Tuas-tuas Penggantian Speed Mesin	Jika ada yang rusak pengunci segera lakukan penggantian		
4	Periksa Keamanan Pemasangan Motor Utama			
5	Periksa Kondisi Saklar Emergency			
6	periksa kondisi kekencangan V-Belt	jika kendor lakukan pengencangan dan check kondisi visual belt		
7	periksa kondisi spindle utama dan tempat arbor	Check kekencangan dan kestabilan putaran		
8	Check control panel kelistrikan			
Kon	nponen Bed Mesin Fraiss			
9	periksa level dan kelancaran air pendingin	jika kurang lakukan penambahan air pendingin dan check kualitas coolant		
10	Periksa Kondisi Permukaan jalur eretan meja			
11	Periksa Kondisi Mekanisme Penggantian pergerakan			
	meja			
12	Periksa Kondisi Kebersihan dan Kebocoran Oli			
13	Periksa Kondisi Pompa Coolant			
14	Periksa Kondisi kekencangan baut ragum			
15	Periksa Kondisi Penerangan Mesin			

Komponen Umum:		
Periksa Kondisi Pelumasan Total		
Periksa Kondisi Kondisi Fondasi dan Keamanan		
Pemasangan Mesin		
Bersihkan seluruh body mesin		